

Mit

PROBAU®

sauber verputzen



ACHTUNG:

Um eine ebene Putzfläche zu erzielen, können als Hilfsmittel so genannte Putzleisten auf den Untergrund aufgesetzt werden. Diese Putzleisten sind lotrecht auszurichten. Der Abstand der Putzleisten ist je nach Länge des Richtscheites so zu wählen, dass eine ausreichende Auflage gewährleistet ist. Über diese Leisten wird der Putz mit dem Richtscheit lot- und fluchtrecht abgezogen. Danach werden die Leisten wieder entfernt. Die entstandenen Vertiefungen werden nachträglich verfüllt und geglättet.

In wenigen Schritten zum Ziel:



1

Zuerst muss der schadhafte Altputz, der nicht mehr am Untergrund haftet, mit dem **Hammer** abgeklopft werden.



2

Loose Putzreste und sandende Teile werden mit dem **Straßenbesen** vollständig entfernen.



3

PROBAU Universalmörtel oder **PROBAU Reparaturmörtel** gemäß den Verpackungsangaben anmischen.



4

Stark saugende Untergründe sind z.B. mit einem Quast gründlich vorzunässen.



5

Den Mörtel ca. 10 mm vorziehen, ansteifen lassen und bis auf die gewünschte Schichtdicke aufputzen. Bei größeren Schichten mehrlagig arbeiten.



6

Dann den frischen Putz mit der Kartätsche glattziehen.



7

In Abhängigkeit von der Untergrund- und Umgebungstemperatur den Putz nach ca. 2 Stunden je nach gewünschter Optik filzen, ...



8

... abreiben, verwaschen oder frei strukturieren.



1

Auch im Außenbereich kann **PROBAU Universalmörtel** und **PROBAU Reparaturmörtel** eingesetzt werden.



2

Einfache Verarbeitung ermöglicht eine zügige Arbeitsweise.



3

PROBAU Universalmörtel und **PROBAU Reparaturmörtel** zeichnen sich durch eine hohe Qualität und lange Lebensdauer aus.

Das brauchen Sie:



Universalmörtel

Kalk-Zementmörtel zum Mauern und Putzen. Für innen und außen. Nach dem Erhärten frostsicher.

Verbrauch:

Als Putzmörtel werden je 10 mm Auftragsdicke ca. 15 kg/m² benötigt.

Lieferform: 10-kg-Beutel



Reparaturmörtel

Zum Mauern und Putzen mit besonders hohem Zementanteil für höchste Beanspruchung. Für widerstandsfähige und witterungsbeständige Mauer- und Putzflächen.

Verbrauch:

Als Putzmörtel werden je 10 mm Auftragsdicke ca. 15 kg/m² benötigt.

Lieferform: 10-kg-Beutel



Zementmörtel

Vielseitig einsetzbarer Mörtel zum Mauern, Putzen und Ausbessern bei hohen Belastungen. Eignet sich zur Erstellung von Sockeln und Wänden unter der Erdoberfläche. Besonders geeignet für widerstandsfähige und witterungsbeständige Putzflächen. Für innen und außen.

Verbrauch:

Als Putzmörtel werden je 10 mm Auftragsdicke ca. 15 kg/m² benötigt.

Lieferform: 25-kg-Sack

Werkzeuge und Hilfsmittel

- Mörtelkübel
- Rührquirl
- Maurerkelle
- Stahlglatte
- Moosgummischeibe
- Schwammbrett
- Quast
- Wasserwaage
- Kartätsche
- Zollstock
- Straßenbesen

Mit

PROBAU®

Wände verputzen



Wenn's gut werden muss.

Weitere Informationen unter
www.probau-baustoffe.com