



Duschklebefolie eco

Für innen
Lösungsmittelfrei



4 kg

Enduit d'étanchéité pour douche
Brveni premaz za tuš kabine



Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN ISO EN 9001.

Service-Hotline:

0049 (0)180/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

PDDA 4

P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smije dospijeti u djecje ruke.
P 301+310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. / EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U SLUCAJU PROGUTANJA: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slučaje ili lekaru.

DEU Duschklebefolie

Anwendung: PROBAU Duschklebefolie ist eine lösungsmittelfreie, gebrauchsfertige Abdichtungsfolie.

Der Duschklebefolie ist im abgebundenen Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich. Bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend. Zur fachgerechten Flächenabdichtung unter Fliesen und Plattenbelägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich, auf der wasserzugewandten Seite.

Untergrund: Der Untergrund muss fest, tragfähig und eben sowie frei von Öl, Fett, Staub und durchgehenden Rissen sein. Saugende Untergründe (Duschklebefolie 1:1 mit Wasser verdünnt) vorstreichen. Unebenheiten sind vor der Ausführung des Anstrichs mit PROBAU Beton- und Reparaturspachtel zu ebnen.

Podloga: Podloga mora biti čvrsta, nosiva, ravna, očišćena od ulja, masnoće, prašine i bez kontinuiranih pukotina. Upijajuće podlage prethodno premazati (brtveni premaz 1:1 razrijeđen s vodom). Neravnine prije izvedbe brtvljenja egalizirati PROBAU masom za izravnjavanje i popravljanje betonskih površina.

Verarbeitung: PROBAU Duschklebefolie vor Gebrauch gut aufrütteln und mittels Kunststoff- oder Lammfellroller, Pinsel oder Quast in zwei bis drei Schichten satt und gleichmäßig auftragen. Jede Schicht muss trocken bevor die nächste aufgebracht wird. In rissgefährdeten Bereichen wie Wanddecken, Wand- und Bodenabschlüssen, Rohrdurchführungen usw. empfiehlt es sich PROBAU Duschklebefolie und/oder PROBAU Wandrohrmanschetten einzuarbeiten. Nach einer Trockenzzeit von ca. 2 Stunden können keramische Beläge mit PROBAU Flexkleber auf PROBAU Duschklebefolie aufgebracht werden.

Mise en œuvre: Bien mélanger le joint d'étanchéité PROBAU avant l'emploi et l'appliquer uniformément et généralement à l'aide d'un rouleau synthétique ou en fourrure d'agneau, d'un pinceau ou d'un blaïreau sur deux à trois couches. Chaque couche doit être sèche avant application de la suivante. Il est recommandé d'utiliser les garnitures d'étanchéités PROBAU pour douche et/ou les bagues d'arrivées de canalisation murales PROBAU dans les endroits fissurables tels que les coins, les raccordements muraux et au sol. Après un temps de séchage d'environ 2 heures, les plaques céramiques peuvent être posées sur l'enduit d'étanchéité pour douche PROBAU avec la colle flexible PROBAU.

Verbrauch: Je nach Beschaffenheit der Oberfläche ca. 1-2 kg/m² (2- bzw. 3-maliger Anstrich).

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

Rendement: Selon la texture de la surface env. 1-2 kg/m² (2-3 couches).

Stockage: Au sec et conformément aux spécificités.



Nur im BAUHAUS