Tout ce dont vous avez besoin :

Ragréage autonivelant flexible

Le ragréage flexible peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour égaliser des différences de hauteur et des sols irréguliers. Le ragréage est autonivelant. Après la prise, il permet la pose de carrelages, de plaques de sol et de dalles en pierre naturelle, de parquet, de moquettes et de revêtements de sol synthétiques. Egalement pour sols chauffés, planchers en bois ou supports critiques.

Consommation : il faut environ 1,4 kg par 1 mm d'épaisseur de couche et par m² de surface.

Conditionnement : sac de 20 kg

Ragréage autonivelant rapide

Le ragréage rapide peut être utilisé à l'intérieur pour égaliser les différences de hauteur et des sols irréguliers. Le ragréage est autonivelant et prend rapidement. Après la prise, il permet la pose de carrelages, de plaques de sol et de dalles en pierre naturelle, de parquet, de moquettes et de revêtements de sol synthétiques. Renforcé de fibres, le ragréage autonivelant rapide est caractérisé par une bonne résistance aux fissures, même en présence de couches plus épaisses.

Consommation : il faut environ 1,3 kg par 1 mm d'épaisseur de couche et par m² de surface.

Conditionnement : sac de 10 kg, sac de 20 kg

Emulsion adhérente

Emulsion prête à l'emploi, pour améliorer l'adhérence, augmenter l'élasticité et exercer un effet de barrage à l'eau de mortiers liés au ciment. Egalement en tant que pont d'adhérence pour couches suivantes. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Consommation : comme couche d'apprêt 0,2 l/m² environ.

Conditionnement : pot de 1 l, seau de 5 l

PROBAU®

PROBAU®

www.probau.eu

Egalisation des sols

Matériaux de construction de PROBAU®, de la qualité de marque pour votre domicile

PROBAU vous propose une vaste gamme de produits pour de nombreux secteurs d'application du domaine du bricolage, de la rénovation et de la construction. Dans une qualité professionnelle à laquelle vous pouvez faire confiance à tout moment.

ASSISTANCE TECHNIQUE 0800 - 3905000
Freecall du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00

BAUHAUS Votre spécialiste pour votre domicile !

Pour tout uniformiser : voici comment procéder !

Nur im BAUHAUS

Plus d'uniformité

Les différences de niveau entre différentes pièces de votre habitation ne sont pas seulement inesthétiques, mais elles peuvent également faire rapidement trébucher. Les ragréages autonivelants PROBAU vous permettent très facilement et en toute sécurité de retrouver "plus d'uniformité". Les produits PROBAU ne sont proposés que par le centre de compétences BAUHAUS.

Bon à savoir: Le support doit toujours être résistant, propre, sec et exempt de fissures. Pour l'amélioration de l'adhérence et de l'élasticité des ragréages autonivelants PROBAU indiqués ci-après, nous recommandons d'utiliser notre émulsion adhérente PROBAU.

1 L'ancien revêtement de linoléum d'une pièce est surélevé de 2 cm par rapport à la pièce d'à côté. Pour la pose ininterrompue d'un carrelage, cette différence de niveau doit être égalisée.

2 Puisque la zone d'entrée doit être de nouveau praticable aussi rapidement que possible, il est conseillé de choisir un ragréage à prise rapide.

3 Pour enlever le linoléum usagé, le couper en bandes, puis l'arracher du support bande par bande.

4 A l'aide d'un grattoir, éliminer entièrement les résidus de colle qui adhèrent au sol.

5 Nettoyer soigneusement le support à l'aide d'un balai de rue.

6 Sur les plinthes, prévoir des bandes marginales sur tout le périmètre. Ensuite, niveler la pièce à l'aide d'une ficelle à tracer et reporter les cotes sur les bandes marginales.

7 Pré-humidifier correctement le support au blaireau ou à la brosse afin d'améliorer l'adhérence.

8 Gâcher le **ragréage autonivelant rapide PROBAU** et l'étaler immédiatement sur le support, en commençant dans un angle.

9 Aider à la répartition uniforme avec une raclette en caoutchouc.

10 Vous pouvez éliminer les bulles d'air formées lors du gâchage à l'aide du balai de rue.

11 La différence de niveau de 2 cm est nivelée en un temps très court. De plus : la surface est déjà de nouveau praticable au bout de 3 heures !

12 Enfin, couper les bandes marginales en saillie avec un couteau à tapis. Vous pouvez poser des carrelages dès le lendemain.

L'ASTUCE DE PROBERT :

Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :

- grattoir
- spatule
- balai de rue
- blaireau
- seau à mortier
- ficelle à tracer
- raclette en caoutchouc
- perceuse avec tige de mélange
- crayon
- couteau à tapis