

Silikon za sanitarije eco 310 ml

Visokokvalitetno, jednokomponentno, elastično brtvilo za reške na bazi silikona (umrežavanje octom) za primjenu u zatvorenom i na otvorenom. Ne sadrži kositar, vrlo niska stupnja emisije.

Svrha uporabe:

Silikon za sanitarije eco PROBAU primjenjuje se prvenstveno i raznoliko za dilatacijske reške u području sanitarija (brtvljenje kada, umivaonika i WC školjki) te kao brtvilo za reške na pločicama. Silikon za sanitarije eco PROBAU također je prikladan i za priključne reške u građevini. Brtvilo za reške prijanja na mnoge podloge kao što su staklo, glazirane površine, emajl, porculan, pločice. Za trajno brtvljenje reški u području akrilnih kada i tuš-kada prethodno primijenite PROBAU silikonski osnovni premaz.

Obrada:

Odrežite čep na gornjem kraju kartuše ispred navoja. Vrh kartuše navrnite i odrežite ukoso ovisno o širini reške. Silikon za sanitarije eco PROBAU može se obrađivati ručnim pištoljem ili pištoljem na komprimirani zrak. Brtvilo za reške ubrizgajte u rešku tako da ne ostanu šupljine. Dublje reške ispunite prikladnim pjenastim materijalom. Silikonsko se brtvilo prikladnim alatom (Fugen Finish PROBAU) može zagladiti prije stvaranja kožice. Niske temperature i mokre podloge odgađaju stvrdnjavanje. Odmah nakon zaglađivanja uklonite višak brtvila i ljepljive vrpce. Stvrdnute mase za reške mogu se ukloniti samo mehanički. Isto vrijedi i za alat.

Napomene: Ne može se premazivati. Silikon za sanitarije eco PROBAU nije prikladan za primjenu na betonu, prirodnom kamenu, olovu, bakru, pocinčanom čeliku. Nemojte upotrebljavati za izradu akvarija. Korozivno djeluje na metale.

Podloga:

S podloge / površina za prijanjanje temeljito uklonite prašinu, otpušteni materijal, tapete, masnoću, vosak i premaze koji ne prijanjaju. Glatke površine nadržavite, jako upijajuće podloge obavezno pripremnno obradite odnosno učvrstite silikonskim pripremnim premazom PROBAU.

Napomena: Umjetni materijali koji ne omogućuju prijanjanje, kao što su npr. polietilen, teflon, te podloge koje sadrže bitumen, nisu prikladni kao prijanjajuća podloga.

Potrošnja:

Dovoljno za otprilike 8 - 9 m u slučaju reške širine i dubine 6 x 6 mm.

Vrijeme i temperature obrade/stvrdnjavanja:

+5 °C do +40 °C (optimalno +5 °C do +20 °C). Stvrdnjavanje: 2 mm/dan (odvajanjem vode)

Vrijeme stvaranja kožice:

Nakon pribl. 5 - 10 min.

Otpornost na temperaturu:

Oko -40 °C do +180 °C.

Ukupna dopuštena deformacija:

25 %

Reakcija na požar:

Razred E



Silikon za sanitarije eco 310 ml

Norme i ispitivanja:

Ispitano prema EN 15651 – 1. dio: F-EXT-INT-CC; 2. dio: Brtvila za staklene stijene G-CC-20LM; 3. dio: Brtvila za spojeve sanitarija: S-XS 1
GEV-Emicode EC 1plus; certifikat TÜV Rheinland
Ostale informacije o izjavi o svojstvima na stranici www.probau.eu

Skladištenje:

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od mraza.

Rok valjanosti:

U neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje, vidi otisak pečata.

Pakovina:

Kartuša od 310 ml

Boje:

prozirna, bijela, siva, smeđa, antracit, bazalt, bež, karamel, manhattan, srebrnosiva, cementnosiva

Zbrinjavanje:

Samo potpuno ispražnjenu ambalažu odnesite na uporabu. Ostaci materijala mogu se predati lokalnim skupljalištima problematičnog otpada. Ključni broj otpada 080410

Sastav:

Sadrži biocidne/fungicidne aktivne tvari (2-oktil-2H-izotiazol-3-on). Može izazvati alergijske reakcije. Savjetovanje na telefonskoj liniji +49 (0) 541 601-601.

Sigurnosne napomene:

Može izazvati alergijske reakcije. Ako vam je potreban liječnički savjet, pripremite ambalažu ili etiketu. Ne smije dospjeti u dječje ruke. Ne dopustite da dospije u oči, na kožu ili na odjeću. Upotrebljavajte samo u prostorijama s dobrom ventilacijom. Sigurnosno-tehnički list dostupan na upit.

Napomena:

Umrežava se octom. (Tijekom stvrdnjavanja odvaja se octena kiselina.)
Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice.
Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučujemo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnjeg razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

Ostale informacije:

Telefonska služba za kupce: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpikova 27
HR-10000 Zagreb